

 <p>REDRAGON 红龙 KARURA 高性能游戏键盘 新妖</p> <p>有线键盘使用说明书 WIRED GAMING KEYBOARD OPERATING INSTRUCTIONS</p>	<p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON 红龙 brand. To protect your right and for better customer service, we would ask you to pay attention to our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> With in 18 months from purchase date, repair guaranteed for failure due to circuit electrical problems. Man-made damages, such as disassembly/ improper collide, improper into water, improper plugged current or voltage etc, and natural disasters, such as fire, flood, earthquake, rat etc, caused damaged, are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement, are not included in our warranty. Please fill in the warranty card and warranty card is valid with the stamp of the wholesaler. This warranty card will not be reissued once lost, please keep it in safe. 	<p>S.O. support Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> 即插即用功能：键盘使用USB接口，无需安装驱动和软件。 7种背光颜色：按动[~]按键可循环切换背光颜色。 4级背光亮度：高亮、中亮、低亮、不亮。 按下[FN]按键不动，再按下[Page Up]按键，键盘背光亮度增加。 按下[FN]按键不动，再按下[Page Down]按键，键盘背光亮度减小。 背光呼吸效果：按下[FN]按键不动，再按下[:]=按键，启动呼吸功能，重复操作后关闭呼吸功能。 按下[FN]按键不动，再按下[:]按键，降低呼吸速度。 按下[FN]按键不动，再按下[=]按键，提高呼吸速度。 输入速度调节功能：按下[FN]按键不动，再按下[Q]按键，键盘进入快速输入模式，重复操作后恢复默认速度。 方向键互换功能：按下[FN]按键不动，再按下[W]按键，四个字母按键[W][A][S][D]与四个方向键[Up][Down][Left][Right]互换功能，重复操作后恢复。 	<p>7. [WIN] 按键禁用功能 在游戏中防止误触[WIN]按键后跳出游戏界面，可先按下 [FN] 按键不动，再按下[WIN]按键，[WIN] 按键功能被禁用，重复操作后恢复。</p> <p>8. 多按键无冲突功能 键盘支持19个按键同时按下有效，这19个按键是： [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [[T] (UP)] [[D] (Down)] [[L] (Left)] [[R] (Right)].</p> <p>9. 多媒体功能：支持12个多媒体功能，通过[FN]按键组合[F1]-[F12]按键调用，按键对应多媒体功能如下： FN+F1: 打开媒体播放器。 FN+F2: 音量减小。 FN+F3: 音量增加。 FN+F4: 静音。 FN+F5: 停止播放。 FN+F6: 上一曲。 FN+F7: 播放/暂停。 FN+F8: 下一曲。 FN+F9: 打开邮件。 FN+F10: 打开主页。 FN+F11: 锁键(锁定键盘所有按键的功能，再次按下解锁)。 FN+F12: 打开计算器。</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> 若键盘没有反应，请检查键盘接口是否正确的插入电脑上对应的USB端口中，或尝试将键盘接口插入电脑上的其他USB端口。 若不小心将液体溅洒到键盘上，请立即把键盘接口从电脑上拔出，擦干键盘上的液体后，将键盘置于阳光下晾干，确定键盘上的液体完全蒸发才能使用。 	 <p>Note: ○ = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合SJ/T11363-2006 标准规定的限值要求以下。</p>	<p>Wholesaler</p> <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>
	<p>尊敬的用户，感谢您选择 REDRAGON 红龙 品牌产品，为了保护您的合法权益，更好的为您服务，我公司严格按照中华人民共和国《微型计算机商品修理更换退货责任规定》，为您提供三包售后服务，产品保修说明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 自购买之日起，在正常使用的情况下，由电气性能不良引起的商品故障，可得到18个月的保修服务，但人为破坏(如自行拆卸、搬运破坏、磕碰摔损、进水海水输入、电流电压不当等)、自然灾害(如火灾、水灾、地震、鼠害等)所引起的损害，不在此保修范围。 消耗品(如脚垫)及配件的更换，不属于保修卡保修的范围。 本保修卡所列各栏，请如实填写，并盖有经销商印章方视为有效。 本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。 本保修卡只限于中华人民共和国境内有效。 	<p>系统支持 Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p>功能说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 即插即用功能：键盘使用USB接口，无需安装驱动和软件。 7种背光颜色：按动[~]按键可循环切换背光颜色。 4级背光亮度：高亮、中亮、低亮、不亮。 按下[FN]按键不动，再按下[Page Up]按键，键盘背光亮度增加。 按下[FN]按键不动，再按下[Page Down]按键，键盘背光亮度减小。 背光呼吸效果：按下[FN]按键不动，再按下[:]=按键，启动呼吸功能，重复操作后关闭呼吸功能。 按下[FN]按键不动，再按下[:]按键，降低呼吸速度。 按下[FN]按键不动，再按下[=]按键，提高呼吸速度。 输入速度调节功能：按下[FN]按键不动，再按下[Q]按键，键盘进入快速输入模式，重复操作后恢复默认速度。 方向键互换功能：按下[FN]按键不动，再按下[W]按键，四个字母按键[W][A][S][D]与四个方向键[Up][Down][Left][Right]互换功能，重复操作后恢复。 	<p>7. [WIN] 按键禁用功能 在游戏中防止误触[WIN]按键后跳出游戏界面，可先按下 [FN] 按键不动，再按下[WIN]按键，[WIN] 按键功能被禁用，重复操作后恢复。</p> <p>8. 多按键无冲突功能 键盘支持19个按键同时按下有效，这19个按键是： [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [[T] (UP)] [[D] (Down)] [[L] (Left)] [[R] (Right)].</p> <p>9. 多媒体功能：支持12个多媒体功能，通过[FN]按键组合[F1]-[F12]按键调用，按键对应多媒体功能如下： FN+F1: 打开媒体播放器。 FN+F2: 音量减小。 FN+F3: 音量增加。 FN+F4: 静音。 FN+F5: 停止播放。 FN+F6: 上一曲。 FN+F7: 播放/暂停。 FN+F8: 下一曲。 FN+F9: 打开邮件。 FN+F10: 打开主页。 FN+F11: 锁键(锁定键盘所有按键的功能，再次按下解锁)。 FN+F12: 打开计算器。</p>	<p>常见问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 若键盘没有反应，请检查键盘接口是否正确的插入电脑上对应的USB端口中，或尝试将键盘接口插入电脑上的其他USB端口。 若不小心将液体溅洒到键盘上，请立即把键盘接口从电脑上拔出，擦干键盘上的液体后，将键盘置于阳光下晾干，确定键盘上的液体完全蒸发才能使用。 	 <p>备注： ○ = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合SJ/T11363-2006 标准规定的限值要求以下。</p>	<p>经销商名称</p> <p>环境友好使用期限： 根据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》，在中国大陆境内销售的电子信息产品必须标示此标志。该电子信息产品不含有毒有害物质或元素，是绿色环保的产品，其废弃后可以回收利用，不应随意丢弃。</p>
	<p>尊敬的用户，感谢您选择 REDRAGON 红龙 品牌产品，为了保护您的合法权益，更好的为您服务，我公司严格按照中华人民共和国《微型计算机商品修理更换退货责任规定》，为您提供三包售后服务，产品保修说明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 自购买之日起，在正常使用的情况下，由电气性能不良伴有故障时发生的情况，18个月的保修服务将提供给您。请自行承担维修费用。(例如：自燃、人为损坏、自然灾害(如火灾、水灾、地震、鼠害等)引起损坏) 消耗品(例如：清洁布)及部件的交换是，保修书的保修范围以外。 本保修书的各项内容在实际情况记入，有效的理由为，维修的费用由客户自己支付。 本保修书丢失后，将予以赔偿。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p>機能説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 即插即用機能：USBインターフェイスを使用し、ドライバとソフトウェアをインストールする必要がない。 2種のバックライト色：ボタンを[~]押すことで、バックライトの色を順番に替えることができる。 3級バックライト輝度：高輝度、中輝度、低輝度、輝度無し。 [FN]ボタンを押してから、[Page Up]ボタンを押すと、キーボードのバックライト輝度が増える。 [FN]ボタンを押してから、[Page Down]ボタンを押すと、キーボードのバックライト輝度が下がる。 呼吸効果：[FN]ボタンを押し続けてから、[~]ボタンを押すと、呼吸機能が起動し、繰り返して操作した後、呼吸機能を閉じる。 [FN]ボタンを押し続けてから、[~]ボタンを押すと、呼吸速度を下げる。 [FN]ボタンを押し続けてから、[=]ボタンを押すと、呼吸速度を上げる。 入力速度調整機能：[FN]ボタンを押し続けてから、[Q]ボタンを押すと、速い入力モードを起動し、繰り返して操作した後、デフォルト速度を回復する。 方向キーの交換機能：[FN]ボタンを押し続けてから、[W]ボタンを押すと、四つの文字ボタン[W][A][S][D]と四つの方向キー[Up][Down][Left][Right]と機能を交換し、繰り返して操作した後、機能を回復する。 	<p>7. [WIN] ボタンの無効化機能: ゲームのプロセスで、誤って主[WIN]ボタンに触れた後ゲームインターフェースのポップアップを防ぐために、[FN]ボタンを押し続けてから、[WIN]ボタンを押すと、[WIN]ボタンが無効化される。繰り返して操作した後、機能を回復する。</p> <p>8. マルチボタン衝突無し機能: 19個のボタンの同時押しをサポートし、19個のボタンを同時に押すことができる。 [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [[T] (UP)] [[D] (Down)] [[L] (Left)] [[R] (Right)].</p> <p>9. マルチメディア機能: 12種類のマルチメディア機能をサポートし、[FN]ボタンの組み合わせ[F1]-[F12]ボタンで呼び出し、ボタンに対応するマルチメディア機能は下記の通りである。</p> <p>FN+F1: メディアプレーヤーを開く。 FN+F2: ミュージックを減少させる。 FN+F3: ミュージックを増加させる。 FN+F4: ミュート。 FN+F5: 再生停止。 FN+F6: 前の曲。 FN+F7: 再生一時停止。 FN+F8: 次の曲。 FN+F9: メールを開く。 FN+F10: ホームページを開く。 FN+F11: ロックキー(キーボードのすべてのボタン機能をロックし、改めて押すと、アンロックする)。 FN+F12: 電卓を開く。</p>	<p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボードインターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボードインターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すことを。 気付かないで打ち込みでキーボードに液体を撒いた場合、キーボード上の液体を拭き取った後、キーボードを日光の下に置いて晒し乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 	 <p>備考： ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p>	<p>ディーラー名</p> <p>この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。</p>

